

## **Programmierungsanleitung ECOSTAR RSC – RSE – RSZ1**

### **Programmierung Ihrer neuen Fernbedienung:**

1. Drücken Sie die durchsichtige Taste, die unter dem ECOSTAR Motor liegt. Das Lämpchen auf dem Motor blinkt langsam. Lassen Sie die Taste los.
2. Drücken Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden eine Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Das Lämpchen auf dem Motor blinkt schneller. Lassen Sie die Taste los.
3. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Halten Sie diese gedrückt. Das Lämpchen auf dem Motor blinkt sehr schnell. Lassen Sie die Taste los.
4. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

**ACHTUNG : Sie können höchstens 6 RSE2 Fernbedienungen mit Ihrem ECOSTAR Motor programmieren.**

### **Um alle Fernbedienungen zu löschen:**

1. Drücken Sie die durchsichtige Taste, die unter dem ECOSTAR Motor liegt. Halten Sie diese gedrückt.
2. Warten Sie 5 Sekunden. Lassen Sie die Taste los.
3. Das auf dem Motor blinkt 1 Sekunde langsam, dann 4 Sekunden schnell, dann 2 Sekunden sehr schnell.
4. Alle Fernbedienungen sind gelöscht.