

Programmierungsanleitung

**NICE Plano 1 – Plano 4 – Ergo 1 – Ergo 4 – Flo 1R – Flo 2R – Flo 4R -
BT 1K – BT 2K – BT 4K – One 1 – One 2 – One 4 – One 9 –
Very VR – Way 1 – Way 3 ERA-INTI2, ERA-INTI1, ERA-INTI4 –
One 1 E – One 2E – One 4E – One 9E –
FLO2 RE – FLO4 RE – FLO 1RE – FLO2 RCE – FLO4 RCE**

Es gibt mehrere Arten, Ihre neue Fernbedienung zu programmieren.

Über eine bereits programmierte Fernbedienung:

1. Nähern Sie sich dem Motor, so dass Sie ein bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie 5 Sekunden lang eine Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung.
3. Drücken Sie langsam dreimal eine Taste auf Ihrer bereits programmierten Fernbedienung mit einer Sekunde Pause zwischen jedem Druck. Jeder Druck dauert eine Sekunde.
4. Drücken Sie eine Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Lassen Sie sie los.
5. Warten Sie für 10 Sekunden.
6. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

Über den Empfänger:



1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste (Bild oben, P1). Halten Sie sie fest. Das Lämpchen auf dem Empfänger erleuchtet. Lassen Sie die Taste los.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Lassen Sie sie los. Das Lämpchen auf dem Empfänger geht aus.
4. Warten Sie für 1 Sekunde. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Lassen Sie sie los. Das Lämpchen auf dem Empfänger blinkt dreimal.
5. Warten Sie für 10 Sekunden.
6. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.