

Bedienungsanleitung Fernbedienung ALLMATIC (Switchs)

Wie Sie Ihre Fernbedienung mit Mini-Schalter programmieren!



Im Inneren Ihrer Fernbedienung finden Sie Mini-Schalter, auch "Dip-Switches" genannt. Damit sie korrekt funktioniert, müssen Sie auf folgende Weise einen Code eingeben:

1. Beginnen Sie, indem Sie das Gehäuse Ihrer alten Fernbedienung beziehungsweise jeder beliebigen Fernbedienung, die mit Ihrem Garagentor oder Tor funktioniert, öffnen.
2. Öffnen Sie jetzt das Gehäuse Ihrer neuen, noch nicht programmierten Fernbedienung.
3. Reproduzieren Sie die gleiche Kombination von den beiden Fernbedienungen, indem Sie die Reihen von Dip-Switches auf die gleiche Art lokalisieren. Dieser Vorgang kann mit Hilfe eines Kugelschreibers oder eines dünnen Schraubenziehers umgesetzt werden.
Vorsicht: Bestimmte Fernbedienungen können mehrere zusätzliche Reihen von Dip-Switches beinhalten. Diese Dip-Switches müssen dann genau so eingestellt werden, wie sie es in der schon programmierten Fernbedienung sind.
4. Verschließen Sie die beiden Fernbedienungen.
5. Nun können Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer neuen Fernbedienung prüfen.

Vorsicht:

Wenn Sie keine alte Fernbedienung mehr haben, reicht es, das Gehäuse Ihres Empfängers zu öffnen, wo Sie die Reihe von programmierbaren Schaltern finden. Es genügt, die Kombination der Dip-Switches über Ihre neue Fernbedienung zu kopieren.