



Programmieranleitung

SOMMER PEARL TWIN



Programmieren mit einer anderen Fernbedienung :

1. Als Erstes öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Es befindet sich in der Nähe Ihres Motorantriebs.
2. Drücken Sie auf dem Empfänger die Programmiertaste P. Die LED L1 Ihres Empfängers leuchtet auf. Lassen Sie dann die Taste P los.
3. Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden zwei Sekunden lang die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Lassen Sie die Taste los.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
5. Warten Sie zehn Sekunden.
6. Bravo, Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

Hinweis : Die Programmiertaste des Empfängers befindet sich am Ende des Empfängers. Wenn Sie die Programmiertaste des Empfängers zu lange gedrückt halten, werden alle bereits programmierten Fernbedienungen gelöscht.

Merci d'avoir choisi

Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com