

- **Neues Design mit Zweikomponenten-Gehäuse**
- **Stoßfestes Gehäuse**
- **Zweifarbige LED: Weiß und Blau**
- **Verstärkte Sendeleistung / stärkeres Signal**
- **Erweiterte Kompatibilitätsliste**

Der WHY EVO wurde umfassend weiterentwickelt und bis ins Detail verfeinert. Dabei bleibt das bewährte ursprüngliche Design erhalten, das bis heute zu seinem Erfolg beigetragen hat.

Der neue WHY EVO verfügt über zwei LEDs – eine **WEISSE** und eine **BLAUE**. Sie liefern beim Kopiervorgang zusätzliche Informationen und hilfreiche Bestätigungen.

Eine wichtige Neuerung ist der auf jeder Taste standardmäßig integrierte **64-Bit-SICE-Rolling-Code**. Dadurch können WHY-EVO-Handsender bei einer Erstinstallation zusammen mit einem SICE-Tech-Mehrfrequenzempfänger eingesetzt werden.

Hinweis zur Vorlage: Der letzte englische Satz bricht nach „The further copies and its insertion on the …“ ab; der fehlende Text ist im Original nicht vorhanden.



Lakritzschwarz
Art.-Nr. 4791010



Magnolienweiß
Art.-Nr. 4791011



Granatapfelrot
Art.-Nr. 4791012



Himmelblau
Art.-Nr. 4791013

Empfehlung für eine störungsfreie Kopie

Halten Sie die Handsender beim Kopieren im Abstand von ca. **5 cm** zueinander. Sorgen Sie für ausreichenden Abstand zu möglichen Störquellen:

Schnurlostelefone · WLAN-Überwachungsgeräte · Mobiltelefone, Smartphones und Tablets · aktiviertes WLAN oder Bluetooth am Computer · Elektromotoren · Neonleuchten · drahtlose Geräte für die Warenwirtschaft im Geschäft

FESTCODE KOPIEREN

1. Halten Sie **Taste 1** am WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig **Taste 2 viermal**.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die **WEISSE LED** des WHY EVO blinkt nun alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie den zu kopierenden Originalhandsender im Abstand von etwa **5 cm** vor den WHY EVO (siehe Abbildung in der Originalanleitung).
4. Halten Sie die Taste des Originalhandsenders gedrückt. Warten Sie, bis die WEISSE LED des WHY EVO schneller blinkt und zu **BLAU** wechselt. Dies bestätigt das erfolgreiche Einlesen. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern; bis dahin leuchtet bzw. blinkt die LED WEISS.
5. Während die **BLAUE LED** blinkt, halten Sie am WHY EVO die Taste gedrückt, auf der Sie den eingelesenen Code speichern möchten, bis die LED erlischt. Dies kann einige Sekunden dauern.
6. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen. Prüfen Sie an der Tor- oder anderen Automatisierungsanlage, ob der neue WHY-EVO-Handsender ordnungsgemäß funktioniert.

HINWEISE

- Blinkt die WEISSE LED nur dreimal und erlischt dann, wurde der Code nicht korrekt eingelesen. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- Der Speicher des WHY EVO kann vollständig überschrieben werden.
- Um weitere Tasten zu kopieren, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

ROLLING-SIMPLE-CODE KOPIEREN

1. Halten Sie **Taste 1** am WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig **Taste 2 viermal**.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die **WEISSE LED** des WHY EVO blinkt nun alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie den zu kopierenden Originalhandsender im Abstand von etwa **5 cm** vor den WHY EVO (siehe Abbildung in der Originalanleitung).
4. Halten Sie die Taste des Originalhandsenders gedrückt. Warten Sie, bis die WEISSE LED des WHY EVO schneller blinkt und zu **BLAU** wechselt. Dies bestätigt das erfolgreiche Einlesen. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern; bis dahin leuchtet bzw. blinkt die LED WEISS.
5. Während die BLAUE LED blinkt, halten Sie die gewünschte Speichertaste am WHY EVO gedrückt, bis die LED erlischt.
6. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen.
7. Führen Sie nun das für das programmierte Modell vorgesehene Verfahren aus, um den neuen Handsender am Empfänger anzumelden (siehe Kompatibilitätsliste).

HINWEISE

- Wenn die WEISSE LED nur dreimal blinkt und dann erlischt, wurde der Code nicht korrekt eingelesen. Wiederholen Sie ab Schritt 1.
- Der Speicher des WHY EVO ist vollständig überschreibbar.
- Für weitere Tasten wiederholen Sie ab Schritt 1.

ANMELDUNG AM EMPFÄNGER

Für Modelle mit **D.O.R.-Kennzeichnung** (siehe Kompatibilitätsliste):

1. Stellen Sie sich in die Nähe der Automatisierungsanlage.
2. Halten Sie die programmierte Taste **10 Sekunden** gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED zu blinken beginnt.
3. Warten Sie, bis die LED erlischt. Der neue Handsender kann nun verwendet werden.

Alle anderen Modelle: Befolgen Sie die Anleitung des Originalhandsenders zur Anmeldung am Empfänger.

SEED-CODE (INITIALISIERUNGSCODE) DES WHY EVO SENDEN

1. Halten Sie die Tasten **1 und 2 gleichzeitig 8 Sekunden** gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie während des Blinkens die Taste, deren Seed-Code ausgesendet werden soll.

ACHTUNG: Bei jedem Empfängertyp kann der Funk-Lernmodus deaktiviert sein. In diesem Fall müssen neue Handsender mit dem manuellen Anmeldeverfahren registriert werden.

BFT

1. Halten Sie Taste 1 am WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig Taste 2 viermal.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die WEISSE LED blinkt alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie den Originalhandsender im Abstand von etwa 5 cm vor den WHY EVO.
4. Halten Sie die zu programmierende Taste des Originalhandsenders gedrückt, bis die WEISSE LED des WHY EVO dauerhaft leuchtet. Lassen Sie die Taste los.
5. Die WEISSE LED blinkt wieder alle 2 Sekunden kurz. Dies bedeutet, dass zum Kopieren der **Seed-Code** gesendet werden muss.
6. Senden Sie den Seed-Code des BFT-Originalhandsenders: Drücken Sie mit einem Stift die versteckte Taste auf der Rückseite oder – je nach Modell – die Tasten **1 und 2**, bis die LED des Originalhandsenders aufleuchtet.
7. Die WEISSE LED des WHY EVO blinkt nun schneller und wechselt zu BLAU; das erfolgreiche Einlesen ist bestätigt. Dies kann einige Sekunden dauern.
8. Halten Sie die gewünschte Speichertaste des WHY EVO gedrückt, bis die BLAUE LED erlischt und ein längerer **Signalton (BEEP)** die Speicherung bestätigt.
9. Führen Sie das **D.O.R.-Verfahren** aus, um den neuen Handsender am Empfänger anzumelden.

V2 · 433 / 868 MHz

1. Halten Sie Taste 1 am WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig Taste 2 viermal.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die WEISSE LED blinkt alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie den Originalhandsender im Abstand von etwa 5 cm vor den WHY EVO.
4. Halten Sie die zu programmierende Taste des Originalhandsenders gedrückt, bis die WEISSE LED des WHY EVO dauerhaft leuchtet. Lassen Sie die Taste los.
5. Die WEISSE LED blinkt wieder alle 2 Sekunden kurz. Dies bedeutet, dass zum Kopieren der **Seed-Code** gesendet werden muss.
6. Senden Sie den Seed-Code des V2-Originalhandsenders, indem Sie die Tasten **1 und 2 gleichzeitig** drücken.
7. Die WEISSE LED des WHY EVO blinkt nun schneller und wechselt zu BLAU; das erfolgreiche Einlesen ist bestätigt. Dies kann einige Sekunden dauern.
8. Halten Sie die gewünschte Speichertaste des WHY EVO gedrückt, bis die BLAUE LED erlischt.
9. Führen Sie das **D.O.R.-Verfahren** aus, um den neuen Handsender am Empfänger anzumelden.

ANMELDUNG UND SEED-CODE

D.O.R.: In die Nähe der Anlage gehen; die programmierte Taste 10 Sekunden gedrückt halten und beim Blinken loslassen; warten, bis die LED erlischt. Bei anderen Modellen die Anleitung des Originals beachten.

Seed-Code des WHY EVO senden: Tasten 1 und 2 gleichzeitig 8 Sekunden gedrückt halten; beim Blinken loslassen; während des Blinkens die Taste mit dem gewünschten Seed-Code drücken.

ACHTUNG: Ist der Funk-Lernmodus des Empfängers deaktiviert, muss der Handsender manuell angemeldet werden.

FAAC / GENIUS · 433 / 868 MHz

ACHTUNG – MASTER prüfen: Der zu programmierende Originalhandsender muss ein MASTER sein. Beim Drücken einer beliebigen Taste muss die LED **zweimal blinken** und darf nicht dauerhaft leuchten.

1. Halten Sie Taste 1 am WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig Taste 2 viermal.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die WEISSE LED blinkt alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie den Originalhandsender im Abstand von etwa 5 cm vor den WHY EVO.
4. Halten Sie die zu programmierende Taste des Originalhandsenders gedrückt, bis die WEISSE LED des WHY EVO dauerhaft leuchtet. Lassen Sie die Taste los.
5. Die WEISSE LED blinkt wieder alle 2 Sekunden kurz. Dies bedeutet, dass zum Kopieren der **Seed-Code** gesendet werden muss.
6. Bereiten Sie den FAAC-/GENIUS-Handsender zum Aussenden des Seed-Codes vor. Drücken Sie **Taste 1 und Taste 2 gleichzeitig** (**die diagonal gegenüberliegenden Tasten**, siehe Abbildung der Originalanleitung).
7. Während die LED des FAAC-/GENIUS-Handsenders blinkt, halten Sie ihn im Abstand von 5 cm vor den WHY EVO und drücken die zu programmierende Taste, bis die WEISSE LED des WHY EVO schneller blinkt und zu BLAU wechselt. Dies bestätigt das Einlesen; es kann einige Sekunden dauern.
8. Halten Sie am WHY EVO die Taste gedrückt, auf der der Code gespeichert werden soll, bis die BLAUE LED erlischt.
9. Der Kopiervorgang war erfolgreich. Prüfen Sie die Funktion an der Automatisierungsanlage, indem Sie die kopierte Taste **zweimal** drücken.

HINWEISE

- Blinkt die WEISSE LED nur dreimal und erlischt dann, ist das Einlesen fehlgeschlagen; wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- Der Speicher des WHY EVO kann vollständig überschrieben werden.
- Um weitere Tasten zu kopieren, beginnen Sie erneut bei Schritt 1.

WHY EVO AUF WHY EVO

Kopieren von einem vorhandenen auf einen neuen WHY EVO

VORBEREITUNG

1. Halten Sie Taste 1 des **NEUEN WHY EVO** gedrückt und drücken Sie gleichzeitig Taste 2 viermal.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die WEISSE LED des NEUEN WHY EVO blinkt alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie den **QUELL-WHY-EVO** in etwa 5 cm Abstand vor den NEUEN WHY EVO (vgl. Abb. 3 auf Originalseite 3).
4. Halten Sie die zu kopierende Taste des QUELL-WHY-EVO gedrückt.

ABHÄNGIG VOM CODE AUF DEM QUELLGERÄT

A · FESTCODE ODER EINFACHER ROLLING-CODE

5a. Warten Sie, bis die WEISSE LED des NEUEN WHY EVO schneller blinkt und zu BLAU wechselt. Dies bestätigt das erfolgreiche Einlesen; der Vorgang kann einige Sekunden dauern.

6a. Halten Sie, während die BLAUE LED blinkt, die gewünschte Speichertaste des NEUEN WHY EVO gedrückt, bis die LED erlischt.

7a. Prüfen Sie, ob die Anlage auf die neu programmierte Taste reagiert. Falls nicht, melden Sie den NEUEN WHY EVO mittels D.O.R.-Funktion (falls vorhanden) oder gemäß den Anweisungen des Anlagenherstellers am Empfänger an.

B · KOMPLEXER ROLLING-CODE

5b. Die WEISSE LED blinkt alle 2 Sekunden kurz. Zum Kopieren muss der Seed-Code gesendet werden.

6b. Senden Sie den Seed-Code des QUELL-WHY-EVO: Tasten 1 und 2 gleichzeitig 3 Sekunden drücken, bis die WEISSE LED aufleuchtet. Während sie blinkt, innerhalb von 10 Sekunden die Taste mit dem gewünschten Seed-Code gedrückt halten.

7b. Die WEISSE LED des NEUEN WHY EVO blinkt schneller und wechselt zu BLAU. Dies bestätigt das erfolgreiche Einlesen; der Vorgang kann einige Sekunden dauern.

8b. Halten Sie die Speichertaste des NEUEN WHY EVO gedrückt, bis die BLAUE LED erlischt.

9b. Prüfen Sie die Funktion an der Anlage. Falls sie nicht funktioniert, melden Sie den neuen Handsender über D.O.R. (falls vorhanden) oder gemäß Anleitung des Anlagenherstellers am Empfänger an.

HINWEISE

- Dreimaliges Blinken der WEISSEN LED mit anschließendem Erlöschen bedeutet, dass der Code nicht korrekt eingelesen wurde. Ab Schritt 1 wiederholen.
- Der Speicher des WHY EVO kann vollständig überschrieben werden.
- Für zusätzliche Tasten den gesamten Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.

SICE-TECH-ROLLING-CODE AUF EINER TASTE WIEDERHERSTELLEN

1. Halten Sie Taste 1 des WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig Taste 2 viermal.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die WEISSE LED des WHY EVO blinkt alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie die Taste gedrückt, deren werkseitigen Rolling-Code Sie wiederherstellen möchten, bis die WEISSE LED BLAU wird und anschließend erlischt.

Hinweis: Um weitere Tasten zu reaktivieren, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

DIESELBE SERIENNUMMER EINES ROLLING-CODE-HANDSENDERS BEIBEHALTEN

1. Halten Sie Taste 2 des WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig Taste 2 viermal (so steht es in der englischen Vorlage).
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die WEISSE LED des WHY EVO blinkt alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie den Originalhandsender im Abstand von etwa 5 cm vor den WHY EVO (siehe Originalseite 3).
4. Halten Sie Taste 1 des Originalhandsenders gedrückt und warten Sie, bis die WEISSE LED des WHY EVO zu BLAU wechselt und erlischt.
5. Wählen Sie die Taste aus, auf der Sie die Frequenz programmieren möchten, und drücken Sie diese. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern.
6. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen.
7. Führen Sie das für das kopierte Modell vorgesehene Verfahren zur Anmeldung des neuen Handsenders am Empfänger aus (siehe Kompatibilitätsliste).
8. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf für die weiteren Tasten.

ROLLING-CODE AUF JEDE TASTE MIT EINER SERIENNUMMER PROGRAMMIEREN

1. Halten Sie Taste 4 des WHY EVO gedrückt und drücken Sie gleichzeitig Taste 1 viermal.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Die WEISSE LED des WHY EVO blinkt alle 2 Sekunden kurz.
3. Halten Sie den Originalhandsender im Abstand von etwa 5 cm vor den WHY EVO (siehe Originalseite 3).
4. Halten Sie Taste 1 des Originalhandsenders gedrückt und warten Sie, bis die WEISSE LED des WHY EVO zu BLAU wechselt und erlischt.
5. Wählen Sie die Taste aus, auf der Sie die Frequenz speichern möchten, und drücken Sie diese. Dies kann einige Sekunden dauern.
6. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen.
7. Führen Sie das zum kopierten Modell gehörende Anmeldeverfahren am Empfänger aus (siehe Kompatibilitätsliste).

KOMPATIBILITÄTSLISTE

Hersteller- und Modellübersicht

LEGENDE

- D.O.R.-Technologie
- Anmeldung am Empfänger
- Direkte Funktion

Die farbigen Kennzeichnungen entsprechen den Symbolen in der englischen Originaltabelle.

HERSTELLER	MODELL	STATUS
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	EMPFÄNGER
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	D.O.R.
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	D.O.R.
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	D.O.R.
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	DIREKT
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	EMPFÄNGER
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	D.O.R.
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	EMPFÄNGER
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	EMPFÄNGER
BALLAN	FM400, FM400E	EMPFÄNGER
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	D.O.R.
BENINCA	IO	EMPFÄNGER
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	D.O.R.
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	D.O.R.

KOMPATIBILITÄTSLISTE

Hersteller- und Modellübersicht

HERSTELLER	MODELL	STATUS
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	EMPFÄNGER
CHAMBERLAIN / LIFT MASTER / MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	EMPFÄNGER
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	EMPFÄNGER
CLEMSA	MASTERCODE MV ACHTUNG: FESTCODE	DIREKT
DASPI	ZERO RC	EMPFÄNGER
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	EMPFÄNGER
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	D.O.R.
DOORHAN	TRANSMITTER 4	EMPFÄNGER
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	EMPFÄNGER
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	EMPFÄNGER
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	D.O.R.
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	DIREKT
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	D.O.R.
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	D.O.R.
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	EMPFÄNGER

KOMPATIBILITÄTSLISTE

Hersteller- und Modellübersicht

HERSTELLER	MODELL	STATUS
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	DIREKT
GENIUS	BRAVO, ECHO	D.O.R.
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	D.O.R.
JCM	NEO, TWIN	D.O.R.
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON	EMPFÄNGER
KBLUE	ETH-TEL01	EMPFÄNGER
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	EMPFÄNGER
KING GATES	CLIPPER, STYLO	D.O.R.
KLING	KUA, KUA E, KUA S	EMPFÄNGER
LABEL	SPYCO	EMPFÄNGER
LIFE	FIDO	EMPFÄNGER
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	EMPFÄNGER
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	EMPFÄNGER
MERLIN / PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	EMPFÄNGER
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	D.O.R.
MOOVO	MT4G	D.O.R.
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	D.O.R.
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	D.O.R.

KOMPATIBILITÄTSLISTE

Hersteller- und Modellübersicht

HERSTELLER	MODELL	STATUS
NORTON	NEO, TXCD	D.O.R.
NORTON	GO NORTON, GO MINI NORTON	DIREKT
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	EMPFÄNGER
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	D.O.R.
PECCININ	TX MENBRANA	EMPFÄNGER
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	D.O.R.
PUJOL	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO **ACHTUNG: Individuell codierte Modelle sind möglicherweise nicht kopierbar.**	EMPFÄNGER
RIB	LITHIO	EMPFÄNGER
ROPER	NEO	D.O.R.
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	DIREKT
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	D.O.R.
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	EMPFÄNGER
SEAV	BE HAPPY RS	EMPFÄNGER
SECULUX	NEO	D.O.R.
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	EMPFÄNGER

KOMPATIBILITÄTSLISTE

Hersteller- und Modellübersicht

HERSTELLER	MODELL	STATUS
SIMINOR	CVXNL, MITTO	D.O.R.
SIMINOR	SIM433	EMPFÄNGER
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	EMPFÄNGER
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	EMPFÄNGER
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	EMPFÄNGER
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	D.O.R.
TELCOMA	FM400E, FM400	EMPFÄNGER
TOR LIFT	TORMIT4	EMPFÄNGER
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	D.O.R.
VDS	ECO-R, TRQ P	D.O.R.